

Miele

СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА?

РЕШЕНИЕ



Профессиональная паровая гладильная система PIB 100: превращает глажение в удовольствие.

Miele Professional. Immer Besser.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ГЛАЖЕНИЕ

ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКИМ ПРОСТЫМ

Уход за бельем в целом и, в частности, глажение белья – часть вашей повседневной работы, но это не ваш основной бизнес? Чтобы вы могли сосредоточиться на своих ключевых задачах, Miele предлагает решение – профессиональную паровую гладильную систему P1B 100.

Утюг, парогенератор и гладильный стол объединили важные качества: практичные, мощные, быстрые и долговечные, идеально справляются с профессиональными задачами.



ОДНА СИСТЕМА – МНОГО ТАЛАНТОВ

PIB 100 – незаменимый помощник там, где чистая одежда должна быть аккуратно выглажена. При этом глажение не должно отнимать слишком много времени и усилий персонала. Особенно это важно для отелей, ресторанов, крупных загородных домов и городских особняков.

Благодаря точной и эффективной технологии подачи пара, эта система позволяет идеально отгладить любую фасонную одежду – блузки, брюки, рубашки, деловые костюмы гостей отеля и униформу персонала. Высокопроизводительный отпариватель поможет привести в порядок вечерние платья и пиджаки из деликатных тканей. С помощью отпаривателя можно легко вернуть форму вечерним платьям и жакетам.

Если нужно обработать паром гардины, в сложенном виде компактная система без усилий перемещается на бесшумных колесах и благодаря запатентованной 1-2 Lift System раскладывания мгновенно готова к работе.

Стоит заметить, что система PIB 100 настолько простая в эксплуатации, что ее можно доверить любому персоналу или даже гостям. Благодаря интуитивно понятному дисплею обращение с гладильной системой не вызывает никаких трудностей. Поэтому не удивляйтесь, если в будущем гладка станет любимым занятием в вашей компании



С ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕЙ СПРАВЛЯЕТСЯ PIV 100

Когда при непрерывном использовании в течение нескольких часов бытовые приборы работают на пределе возможностей, на помощь приходит PIV 100 и демонстрирует силу и выносливость. Отличия сразу бросаются в глаза: удобство, эффективность и долговечность.



ПРАКТИЧНО

УДОБНО

1- 2-Lift System - сборка и раскладывание гладильной системы в два шага (Раз-Два-Готово!) дело нескольких секунд.

Два движения, никаких усилий – запатентованная система 1- 2-Lift System* обеспечивает мгновенную готовность к работе и так же быстро складывается.

Большой объем резервуара для воды – высокая производительность для большого количества белья.

4,5 литра воды и 3 часа непрерывной глажки – без проблем.

ComfortZone – большая гладильная доска

На конце стола зона ComfortZone позволяет полностью разложить полы блузок и рубашек и прогладить их без перемещения по ширине стола, тем самым исключив образование заломов и складок.

И не беспокойтесь о безопасности: если вам нужно прервать глажение, PIV 100 окажет вам разумную помощь. Благодаря функции AutoOff система автоматически отключается через 25 минут простоя.



ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Чёткий и лаконичный дисплей

Благодаря встроенному дисплею вы всегда будете иметь всю важную информацию под рукой, например, текущее состояние системы, интервалы очистки от накипи и уровень воды.

Автоматическое промывание

Система сама рассчитывает время промывания в зависимости от объема испаряемой воды и удалит все остатки минеральных солей из парогенератора.



БЕСПРОБЛЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

SoftCare – сотовая структура подошвы утюга для бережного обращения с тканью

Благодаря запатентованной сотовой структуре подошвы утюга пар распределяется по всей поверхности равномерно. Тонкая пленка пара позволяет утюгу легко и эффективно скользить по белью - белье разглаживается за один проход.

Мощный пар – профессиональное качество одним нажатием кнопки

Давление пара 4 бар и скорость подачи 100 г/мин позволяют идеально гладить даже самые толстые материалы.

* Патент EP 2 169 108 B1

** Патент EP 2 233 632 B1



ТОЛЬКО ФАКТЫ, НИЧЕГО ЛИШНЕГО

MIELE PROFESSIONAL КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ



Паровая гладильная система

Дисплей
Резервуар для воды [л]
Пар
Поверхность гладильного стола [Ш/Г, мм]
Габариты [В/Ш/Г, мм]
Габариты (в сложенном виде) [В/Ш/Г, мм]

PIB 100

Однорядный текстовый дисплей
4,5
4,0 бар, 100 г/мин
1 190/405
970/470/1 510
1 200/470/402

Пользовательский интерфейс

- Простая процедура ввода в эксплуатацию с тестовыми инструкциями на дисплее
- Индикаторы рабочего состояния и сервисные индикаторы на дисплее
- Автоматическое удаление накипи нажатием кнопки, в зависимости от жёсткости воды
- Возможность выбора языка

Безопасность

- CoolDown – утюг автоматически выключается через 3 минуты простоя
- AutoOff – паровая гладильная система автоматически отключается через 25 минут простоя
- Безопасность эксплуатации в соответствии с Директивой по машинному оборудованию для коммерческого применения

Простая эксплуатация

- Практичные ролики для лёгкой транспортировки
- Быстрая подготовка к использованию в два шага благодаря запатентованной * 1-2 Lift System
- ErgoLift – точная регулировка высоты стола для комфортной работы (83–102 см)

- Два отделения для хранения утюга и аксессуаров

Ключевые особенности

- Большой резервуар для воды ёмкостью 4,5 л для длительного непрерывного глажения
- Качественное глажение благодаря встроенным в стол вентиляторам, удаляющим пар
- Утюг с запатентованной сотовой структурой подошвы ** для быстрого распределения пара и безупречного скольжения утюга
- Эффективная работа на большом гладильном столе со специальной зоной ComfortZone для разглаживания полочек и плечевых зон за один раз
- Активный гладильный стол - обеспечивает либо поддув (предотвращает образования отпечатков швов), либо прижимание ткани к гладильной доске (предотвращает соскальзывание тонких тканей) за счет 2-х режимов работы 2-х вентиляторов. Кроме того, стол имеет функцию нагрева для исключения образования конденсата
- Большой объем пара и высокое давление для идеальной обработки многослойного текстиля

Дополнительные принадлежности

- Защелкивающаяся подошва с антипригарным покрытием для защиты блесков и аппликации и от появления глянцевых пятен на темной одежде.
- Удобный отпариватель поможет разгладить или освежить одежду на плечиках или гардины



* Патент EP 2 169 108 B1

** Патент EP 2 233 632 B1

ООО Миле СНГ
Россия, 125284 Москва,
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1,
этаж 8, помещение I, комната 1

E-mail: info@miele-professional.ru

Указанные ассортимент, комплектация и описание товара не являются офертой, гарантией или иным обязательством и информируют исключительно о характеристиках товара на дату изготовления настоящего рекламно-информационного материала.

ООО Миле СНГ оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое время до заключения договора купли-продажи товара изменять ассортимент, комплектацию и описание товара.

Для получения вышеуказанной информации о товаре, актуальной на дату её получения, необходимо обратиться к уполномоченному представителю Миле.

По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 200 2901*

+7 (495) 745 8999

* (звонок со всей территории
России бесплатный)

Миле в Интернете

**[www.miele.ru/
professional](http://www.miele.ru/professional)**

ТОО Миле
Казахстан, 050059 Алматы
пр-т Аль-Фараби, 13, здание 1 «В»

E-mail: info@miele.kz

По всем вопросам
вы можете обращаться
в контактный центр:

8 (800) 080 5333*

+7 (727) 311 1141

* (звонок со всей территории
Казахстана бесплатный)